

MBNW variaatori mõõdud

MBNW-jalgadel kinnituva variaatori mõõdud

Korpuse mõõt	tsentri kõrgus H0	installatsiooni mõõdud					väljundvõlli mõõdud					sisendvõlli mõõdud					gabariidid										
		A0	A1	B0	n	d0	d1	b1	c1	e1	s1	d2	b2	c2	e2	l2	s2	A	h	G	B	B1	H	R	V	L1	L2
0 2	75	105	13,5	110	4	9	11js6	4	12,5	23	M6	11js6	4	12,5	23	74	M6	125	13	66	145	25	147	110	85	135	227
0 4	90	105	20	120	4	9	14js6	5	16	30	M6	14js6	5	16	30	79	M6	125	15	73	150	27	179	110	85	140	245
0 7	106	125	28	160	4	10	19js6	6	21,5	40	M6	19js6	6	21,5	40	110	M6	150	13	84,5	190	28	213	110	110	178,5	250

